




ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA ZLEWOZMYWAKA STALOWEGO GALATEA DESIGN MODUS

Stal szlachetną najlepiej czyścić bezpośrednio po użyciu. Zapobiega to powstawaniu plam osadu z wapnia. -Nałóż niewielką ilość płynu do mycia naczyń na miękką stronę gąbki/szmatkę, oczyść powierzchnię ze stali szlachetnej, przesuwając gąbkę wzdłuż kierunku szczotkowania. Opróżnij sitko odpływu z ewentualnych resztek. Następnie opłucz powierzchnię czystą wodą i **wytrzyj do sucha** ściereczką z mikrofibry-. Zaleca się bieżące utrzymanie w czystości, a zwłaszcza mycie po całym dniu i **pozostawienie go umyтым na noc**. Co jakiś czas polecamy lekko **natłuścić zlewozmywak** olejem jadalnym. W przypadku dużego stopnia zanieczyszczenia wody związkami żelaza i wapnia, powodującymi narastanie warstwy osadu, zaleca się założenie odpowiednich filtrów w instalacji wodociągowej mieszkania. Przy silnych zabrudzeniach zlewozmywaka dopuszcza się kilkugodzinne namoczenie roztworem octu spożywczego z wodą w stosunku 1:1 lub zmycie mleczkiem. Następnie całą powierzchnię należy spłukać wodą, wytrzeć do sucha i lekko natłuścić olejem jadalnym.

Podstawowe zasady użytkowania zlewu ze stali szlachetnej:

- Nie umieszczaj w zlewie stalowym rzeczy i naczyń o ostrych krawędziach w niestaranny sposób,
- Nie wrzucaj ich z odległości, bo mogą uszkodzić powierzchnię
- Nie pozostawiaj w nim przedmiotów z metalu, które w kontakcie ze stalą mogą spowodować pojawienie się rdzy: narzędzia, gwoździe, metalowe nakrętki.
- Nie wolno skrobać powierzchni zlewu ostrymi narzędziami jak pilniki, noże kuchenne, papier ścierny
- Nie wolno używać żrących środków tj. : kwasy, wybielacze, środki odkamieniające
- Nie stosuj środków do czyszczenia srebra
- Nie pozostawiaj plamiących produktów spożywczych, tj. : fusy z kawy, torebki z herbatą, rozlane wino, buraki
- Nie używaj do mycia drucianych myjek i szczotek. Stosuj wyłącznie miękkie gąbki lub szmatki
- Staraj się utrzymać zlew we względnej czystości w ciągu dnia, bez naczyń i resztek jedzenia
- Po zmywaniu naczyń zawsze opłucz zlew, by pozbyć się resztek osadów, brudów i zacieków
- Na noc zawsze pozostaw zlew czysty i wytarty do sucha z wtartym olejem



DBAŁOŚĆ O AKCESORIA TAKIE JAK KOSZYKI, WKŁADKI OCIEKOWE itp.

Zaleca się stosowanie delikatnego płynnego detergentu do ich czyszczenia. Nie należy stosować silnie ściernych środków czyszczących ani waty stalowej.



DBAŁOŚĆ O DREWNIANĄ DESKĘ DO KROJENIA

Przed użyciem należy przetrzeć deskę do krojenia małą ilością oleju jadalnego, powtarzając tę czynność co kilka tygodni. Po zakończeniu pracy z deską, zawsze należy ją opłukać i postawić na krawędzi do wyschnięcia. Drewnianej deski do krojenia nie należy myć w zmywarce. W sytuacji niestosowania się do niniejszych zaleceń, wygląd deski do krojenia może się pogorszyć i może ona ulec wypaczeniu.



ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA BATERII GALATEA DESIGN

Bateria GALATEA DESIGN wymaga systematycznej pielęgnacji, która zapewni jej wieloletnie bezawaryjne użytkowanie.

Zaleca się:

Przynajmniej raz dziennie myć baterię wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i wycierać suchą, miękką ściereczką.

Do czyszczenia nie należy używać środków żrących takich, jak preparaty wybielające, kwasy, zasady, środki odkamieniające lub odrdzewiające.

Przynajmniej raz w miesiącu wykręcić i oczyścić szczoteczką z delikatnym środkiem czyszczącym sitka znajdujące się w wylewce. W przypadku silnych zabrudzeń sitka przed czyszczeniem namoczyć na kilka godzin w roztworze octu spożywczego z wodą, w stosunku 1:1.

Zależnie od stopnia zabrudzenia wody, regularnie czyścić filtry w zaworach odcinających i nie usuwać z zaworów sitek filtrujących.